



GIORABBIT SONICZNA SZCZOTECZKA DLA DZIECI BLUE GIO-455BLUE

CENA:


119,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: OD RĘKI

Producent: InnoGIO

Numer katalogowy: GIO-455BLUE

Kod EAN: 5904405021552



OPIS PRZEDMIOTU

Szczoteczka soniczna GIORabbit zaprojektowana z myślą o **delikatnym czyszczeniu i ochronie rosnących zębów**.

Soniczna szczoteczka do zębów od InnoGIO w dwóch wariantach kolorystycznych (różowym i niebieskim) chroni delikatne dziecięce zęby przed powstawaniem szkodliwej próchnicy i dba o zdrowie dziąseł.

Wyposażona jest w dwuminutowy timer, który co 30 sekund sygnalizuje konieczność przejścia do następnej ćwiartki łuku zębowego. Wspomaga nawyk prawidłowego czyszczenia zębów już od najmłodszych lat.

Unikalna i oryginalna trójwymiarowa powierzchnia silikonowa jest miła w dotyku i zapewnia wygodny uchwyt, a świecąca główka w 7 kolorach zachęca dzieci do sięgnięcia po szczoteczkę.

Miękkie włosie główki wykonane z tworzywa DuPont, o zaokrąglonej końcówce, charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia i zużycie, zapewnia dokładne i delikatne czyszczenie dziecięcych zębów.

Kolorowe podświetlenie, Wesołe kolorowe wzornictwo w kształcie zwierzątka sprawi, że dzieci pokochają mycie zębów i wyrobią w sobie zdrowy nawyk.

Silikonowa powierzchnia.

Unikalna i oryginalna trójwymiarowa powierzchnia silikonowa jest miła w dotyku i zapewnia wygodny uchwyt, który sprawi, że dzieci polubią mycie zębów.

Stopień wodoodporności IPX7 Urządzenie posiada stopień wodoodporności IPX7 i może być całkowicie zanurzone w wodzie -można myć zęby nawet podczas kąpieli

SZCZOTECZKA SONICZNA DO ZĘBÓW DLA DZIECI GIOrabbit

- Przeznaczona dla dzieci od 2 do 12 lat
- Wodoodporna
- Cztery tryby pracy
- 30-sekundowe interwały
- Funkcja pamięci
- Zasilana 1xAAA
- Na jednej baterii działa 3 miesiące
- W zestawie wymienna główka do szczoteczki
- 2-minutowy czasomierz
- Wielkość główki dostosowana dla dzieci w wieku do 12 lat
- Silikonowa powierzchnia
- Silikonowa rączka zapobiega wyslizgnięciu się szczoteczki
- Główka szczoteczki podświetla się na 7 kolorów
- Certyfikat RoHS
- Certyfikat CE
- Szczoteczka jest zasilana bateryjnie
- Lekka i ergonomiczna rączka ułatwia dzieciom start z samodzielną higieną jamy ustnej.

Użytkowanie szczoteczki

1. Wyciśnij pastę do zębów na szczotkę.
2. Umieść szczoteczkę w ustach.
3. Aby wybrać odpowiedni tryb, naciśnij delikatnie przycisk zasilania. Zostanie uruchomiony licznik czasu odmierzający 2 minuty – co 30 sekund nastąpi 0,5 sekundowa przerwa pomiędzy podświetleniem a zgaszeniem podświetlenia by przypomnieć o zmianie obszaru jamy ustnej. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wyłączyć.
4. Myj zęby zgodnie z zaleceniami: każdy obszar jamy ustnej należy myć przez 30 sekund.
5. Wypłucz usta wodą. Po myciu zębów opłucz szczoteczkę pod wodą.

Funkcje:

Posiada 4 zaprogramowane tryby mocy, które **wspomogą prawidłowe mycie zębów w każdym wieku**: Cztery tryby do wyboru

- Tryb pierwszy – 7 kolorów: po włączeniu tego trybu szczoteczka podświetli się na różne kolory, kolejno: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy; interwał pomiędzy poszczególnymi kolorami wynosi 0,5 sekund (bez wibracji), podświetlanie trwa 1 minutę. Tryb ten polecany jest dla dzieci, które są wrażliwe na wibracje.
- Tryb drugi – Delikatne szczotkowanie: podświetlenie nie zmienia się i będzie włączone przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 2-5 lat.
- Tryb trzeci – Standardowe szczotkowanie: podświetlenie zmienia się względem trybu drugiego i będzie trwało przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 5-8 lat.
- Tryb czwarty – Mocne szczotkowanie: podświetlenie zmienia się względem trybu drugiego i będzie trwało przez 2 minuty. Tryb ten polecany jest dla dzieci w wieku 8-12 lat.

Zawartość opakowania:

- Szczoteczka do zębów
- Wymienna główka szczoteczki 2szt
- Instrukcja

[Wyświetl instrukcję](#)